

## MAXIVISION VIHDEBOKSIN PIKA-ASENNUSOHJE


Tämän ohjeen avulla pääset nopeasti nauttimaan televisiosi uusista ulottuvuuksista. Boksen tarkemman käyttöohjeen löydät [My.maxivision-nettipalvelusta](#).

### 1. Rekisteröi

Viihdeboksi [My.Maxivision –palvelukeskuksessa](#)

### 2. Kytke

Maxivision Viihdeboksi verkkoon ja televisioosi alla olevan kaavion mukaisesti. Kytke Viihdeboksi verkkovirtaan. Tarvittavat HDMI- ja virtajohtdot tulevat boksen mukana.



### 3. Käynnistä

Viihdeboksi sekä televisio ja valitse oikea av-kanava televisiosta. Television ruudulle ilmestyy Maxivision-logo ja asennuksen edistymisestä kertovat viisi palkkia. Kun asennus on valmis, Viihdeboksi käynnistyy automaattisesti kanavapaikalta 1.

## EI NETTIÄ TV:N LUONA?

### Ei hätää - tieto kulkee sähköverkossa!

ZyXEL-datasähkölaitteilla voit muuttaa kodin sähköverkon huippunopeaksi laajakaistaverkoksi, jossa voit siirtää Maxivision tv-palveluja ilman uusien kaapelien asennusta. Riittää että sinulla on laajakaistayhteys ja pari datasähkösovittimia sähköpistorasioihin. ZyXEL-datasähkölaitteet – ei uusia kaapeleita, ei poraamista, ei sotkua!

### Tilaa MyMaxivisionista

Tilaa ZyXEL-datasähkölaitteet [MyMaxivision palvelukeskuksesta](#)

**ZyXEL PLA4201 laitepari 99 €**

